

## PŘÍKAZOVÉ SMS

Pro odesílání a přijímání zpětných zpráv je možné použít jakýkoli typ mobilního telefonu!!

Pokud má telefon možnost nastavení velikosti (formátu) písma, tak vždy při psaní zpráv používejte STŘEDNÍ velikost (možnost třech velikostí písma) nebo VELKÁ velikost (možnost dvou velikostí písma).

### ZPĚTNÉ ZPRÁVY JSOU ODESÍLÁNY DO 3 MINUT!

(znak \_ označuje mezeru)

Tvar SMS	Popis	Odpověď	Vysvětlení
<b>Stav</b>	Vypiše aktuální stav a nastavení TS11 GST Možné tvary SMS jsou uvedeny ve sloupci odpověď (pokud se v SMS objeví <b>Err</b> nebo <b>?</b> je nutné zkontrolovat čidlo nebo kontakt na vstupu)  <b>Př.:</b> <b>Vstup: aktual 20.5; T 22.0; Tmin 3.0; Tmax 39.0;</b> <b>Vystup: Prozvon, t 00:03:00;</b> <b>ZAP T REG</b>	<b>Vstup:</b> <b>aktual xx.x</b> <b>T xx.x</b> <b>Tmin xx.x</b> <b>Tmax xx.x</b> <b>VYP</b> <b>ZAP</b> <b>Vystup:</b> <b>Prozvon</b> <b>t 00:03:00</b> <b>VYP</b> <b>ZAP</b> <b>T REG</b>	<i>nastavení vstupu IN</i> <i>aktuální teplota</i> <i>požadovaná teplota</i> <i>minimální teplota</i> <i>maximální teplota</i> <i>kontakt na vstupu vypnutý</i> <i>kontakt na vstupu zapnutý</i> <i>nastavení výstupu RE</i> <i>reaguje na prozvonění</i> <i>nastavený čas sepnutí RE</i> <i>výstup vypnutý</i> <i>výstup zapnutý</i> <i>regulace podle teploty T</i>
<b>Re_on</b>	Trvale zapne výstup TS11 GST	<b>OK *</b>	
<b>Re_off</b>	Trvale vypne výstup TS11 GST	<b>OK *</b>	
<b>Re_on_XXX</b>	Zapne výstup TS11 GST na zadaný čas XXX (kde XXX musí být trojčíferné číslo v rozmezí od 1 min do 999 minut, např. Re on 005)	<b>OK</b>	
<b>Teplota_XX</b>	Změna požadované teploty XX (kde XX musí být dvojciferné číslo v rozsahu $T_{min} < T < T_{max}$ , např. Teplota 05 nebo Teplota 25), pokud je teplota mimo povolený rozsah zašle zpětnou SMS ve tvaru: „Spatny format SMS“	ve stejném formátu jako při SMS „ Stav“ např.: <b>Vstup: aktual 20.5; T 22.0; Tmin 3.0; Tmax 39.0;</b> <b>Vystup: Prozvon, t 00:03:00;ZAP T REG</b>	
<b>Restart</b>	Na 20 s vypne výstup TS11 GST**	<b>OK</b>	
<b>Reset</b>	Obnoví se tovární nastavení (telefonní čísla se také smažou!)	<b>OK</b>	

\* po připojení TS11 GST k PC je odpověď zaslána ve tvaru textu, který je vyplněn v záložce Vstup/Výstup „Tvar SMS pro RE on“ nebo „ Tvar SMS pro RE off“. Pokud tyto položky nebudou vyplněny, zpětná SMS se po provedení příkazu NEZASÍLÁ!

\*\* pro správnou funkci příkazu **Restart** musí být TS11 GST trvale sepnuta pomocí sms **Re on!**